

Техническое описание

Индикаторы с управлением при помощи ТРМ-измерителя

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: vkt@nt-rt.ru
www.plp.nt-rt.ru

ТРМ – измерители имеют возможность подключения до двух датчиков уровня по токовой петле 4-20 мА. В состав ТРМ - измерителя входит индикатор и несколько управляющих выходных сигналов (в зависимости от типа). ТРМ - измеритель позволяет управлять выходными сигналами в зависимости от заданных границ (“верхняя граница”, “нижняя граница”). Измерители имеют возможность подключения к персональному компьютеру по последовательным портам (RS232/RS485).

ТРМ измерители выпускаются широким кругом компаний, однако, все они имеют разные технические характеристики и исполнения. Мы готовы подобрать и поставить для Ваших целей наиболее выгодное решение по цене и функционалу.

Для использования датчиков аналогового типа во взрывоопасных зонах необходимо применять барьеры искрозащиты. Наша компания сотрудничает с большинством отечественных и зарубежных производителей и всегда сможет подобрать для Вас выгодное решение.

